

IMPORTANT!

It is normal for this hot plate to emit some smoke and odor during first time use. After the initial "smoke-out" the smoke and odor will not appear again.

Please follow these instructions properly:

1. Place your appliance on heat resistant surface in a well ventilated area.
2. Remove and discard all packaging.
3. Plug into electrical outlet.
4. Set temperature dial to maximum setting and operate for 20 minutes or until smoke disappears.

For further information please consult the Care/Use guide or call Customer Satisfaction at 1-800-288-4545.

IMPORTANT!

Il est habituel pour esta plaque chauffante pour émettre de la fumée et de l'odeur Lors de la première utilisation. Après la «fumée-out» initial le la fumée et l'odeur n'apparaîtra à nouveau.

S'il vous plaît suivez ces instructions correctement::

1. Placez votre appareil sur une surface résistante à la chaleur dans un endroit bien ventilé.
2. Retirez et jetez tous les emballages.
3. Branchez dans une prise électrique.
4. Régler la température cadran au réglage maximum et fonctionner pendant 20 minutes ou de la fumée Jusqu'à dissappears.

Pour de plus amples informations s'il vous plaît consulter le Soins / Utilisation Guide ou appelez la satisfaction de la clientèle au 1-800-288-4545.

IMPORTANTE!

Es normal que este plato caliente para emitir humo y olor Algunos Durante el primer uso. Después de la inicial "humo de salida" El humo y el olor no aparecerá de nuevo.

Por favor, siga instrucciones tesis correctamente:

1. Coloca el aparato es el área resistente al calor en un área bien ventilada.
2. Retire y deseche todos los envases.
3. Enchufe en el tomacorriente.
4. Temperatura de ajuste el dial a la posición máxima y operar durante 20 minutos o hasta que el humo dissappears.

Para más información, consultar el Cuidado / guía de uso, o llame al 1-800-288-4545 satisfacción del cliente.