

Stainless Steel Adjustable Mandoline Slicer

Care/Use Guide

Mandoline réglable en acier inoxydable

Guide D'entretien Et D'utilisation



NESCO®

Your Key Ingredient For Food Preservation™

IMPORTANT SAFEGUARDS

This product is designed for household use only

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

Caution - SAFETY INFORMATION **Blade is extremely sharp and can cause serious injury.** Keep out of reach of small children. Failure to comply with all warnings could result in serious bodily injury. Wear protection in work area at all times.

Warning: Always use plastic protective food holder to protect hands while slicing. Not Intended for use by children. Hand wash only.

Warning: Blades are sharp, use caution when cleaning and disassembling.

This Mandoline can function in two ways:



Standing Mandoline: fold down the stand found underneath the mandoline. The non-skid feet on both the mandoline and stand will stop the mandoline from moving while you are slicing.



Hand Mandoline: hold the handle at the top of mandoline while leaning the non-skid feet against the cutting surface.



Push and turn adjustment knob on the side of the mandoline to switch from regular blade to julienne. Also look at the markings on the adjustment knob to find the five different thicknesses available.

To clean Mandoline, follow these steps:



Carefully flip up the food runway.



Carefully pull up on the rotating adjustment cylinder to pop out for an easy clean.

To replace parts back into Mandoline:

Replace rotating adjustment cylinder; please hold by adjustment knob, as blades are very sharp.

Carefully place food runway back into place

Visit nesco.com for more information on the Mandoline Slicer

MESURES DE PRÉCAUTION IMPORTANTES

Ce produit est conçu exclusivement pour une utilisation domestique

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

Attention - INFORMATIONS DE SÉCURITÉ **La lame est extrêmement tranchante et peut causer des blessures graves.** Tenir hors de portée des petits enfants. Le non-respect de tous les avertissements pourrait entraîner des blessures corporelles graves. Portez une protection dans la zone de travail à tout moment.

Attention : utilisez toujours un support alimentaire protecteur en plastique pour protéger les mains pendant le tranchage. Non destiné à être utilisé par des enfants. Lavage à la main seulement.

Attention : les lames sont tranchantes, soyez prudent lors du nettoyage et du démontage.

Cette Mandoline peut fonctionner de deux manières:



Mandoline debout : rabattez le support situé sous la mandoline. Les pieds antidérapants de la mandoline et du support empêcheront la mandoline de bouger pendant que vous tranchez.



Mandoline à main : maintenez la poignée en haut de la mandoline tout en appuyant les pieds antidérapants contre la surface de coupe.



Poussez et tournez le bouton de réglage sur le côté de la mandoline pour passer de la lame ordinaire à la julienne. Regardez également les marquages sur le bouton de réglage pour connaître les 5 épaisseurs différentes disponibles.

Pour nettoyer Mandoline, suivez ces étapes:



Remontez soigneusement la piste de nourriture.



Tirez délicatement sur le cylindre de réglage rotatif pour le faire sortir pour un nettoyage facile.

Pour remplacer les pièces dans la Mandoline:

Remplacer le cylindre de réglage rotatif ; veuillez tenir par le bouton de réglage, car les lames sont très tranchantes.

Remettez soigneusement la piste de nourriture en place

Visitez nesco.com pour plus d'informations sur la Mandoline Slicer

NESCO® Your Key Ingredient For Food Preservation™



Thank you for purchasing a NESCO Mandoline Slicer. We have been creating kitchen products and accessories for many years and are excited to share our knowledge and welcome more enthusiasts to the world of home preservation.

Merci d'avoir acheté une trancheuse à mandoline NESCO.. Nous avons été créant des produits et des accessoires de cuisine depuis de nombreuses années et sommes ravis de partager nos connaissances et accueillir plus de passionnés dans le monde de la préservation de la maison.

Questions?

NESCO Customer Service is available 8 am to 4 pm CST.
Email: nescocs@nesco.com | Phone: 1-800-288-4545

Des Questions?

Le service client NESCO est disponible 8 h à 16 h CST.
Email: nescocs@nesco.com | Phone: 1-800-288-4545

Visit us at
nesco.com

Follow us on



#YourKeyIngredient

"NESCO" is a registered trademark
of The Metal Ware Corp

"NESCO" est une marque de commerce en-
registrée de la société The Metal Ware Corp

Technical Specifications:
Model: MS-818S
NESCO Mandoline Slicer

Caractéristiques:
Modèle: MS-818S
NESCO Mandoline Trancheuse